
Ø4.5 x2
L N NC S/S X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27
STOP
RUN
DELTA
POWER
RUN
ERROR
COM1
COM2
COM3
IN
OUT
Card
COM 1
D+ D- SG D+ D- +24V/24G CO Y0 Y1 Y2 Y3 C1 Y4 Y5 Y6 Y7 C2 Y10 Y11 Y12 Y13 C3 Y14 Y15 Y16 Y17
90
98
106
110
157
165
EXTENSION PORT
61.5
78